

Köszönjük, hogy az AVIDE terméket választotta! Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.





Összeszerelés előtt, ellenőrizze a szett tartalmát és annak épségét. Sérülés esetén ne használja a terméket! Szerelés előtt kapcsolja ki az elektromos áramforrást! Összeszereléskor ügyeljen a vezetékek helyes csatlakoztatására! A hálózati adapter és a vezérlő házának megbontása tilos és életveszélyes! A megbontott készülékekre garanciát nem vállalunk! Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérüléséért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.




Ikon	Funkció	Funkció leírása
	Kikapcsoló gomb	Kikapcsolja a fényforrást.
	Automatikus szín	Automatikusan váltja a színeket
	Bekapcsoló gomb	Bekapcsolja a fényforrást.
	Zene mód 1	A fényforrás a zene ritmusára villog.
	Zene mód 2	A fényforrás a zene ritmusára villog.
	Zene mód 3	A fényforrás a zene ritmusára villog.
	Időzítő 1h	1 óra múlva a fényforrás automatikusan kikapcsol
	Időzítő 2h	2 óra múlva a fényforrás automatikusan kikapcsol
	Időzítő 3h	3 óra múlva a fényforrás automatikusan kikapcsol
	Sebesség állítása	A színek váltakozásának illetve a villogásnak a sebességét állíthatjuk

	Világítási mód váltása	A világítási módok között váltogathatunk.
	Fényerő állítás	A fényforrás fényerejét állíthatjuk vele.
	Vörös fény	A fényforrás fényét vörösre állíthatjuk.
	Zöld fény	A fényforrás fényét zöldre állíthatjuk.
	Kék fény	A fényforrás fényét kékre állíthatjuk.
	Sárga fény	A fényforrás fényét sárgára állíthatjuk.
	Zöld fény	A fényforrás fényét zöldre állíthatjuk.
	Indigó fény	A fényforrás fényét indigóra állíthatjuk.
	Vörös fény	A fényforrás fényét vörösre állíthatjuk.
	Lila fény	A fényforrás fényét lilára állíthatjuk.
	Meleg fehér fény	A fényforrás fényét meleg fehérre állíthatjuk.


1. Töltse le a TUYA alkalmazást, majd nyissa meg. (A telefon Bluetooth-át hagyja bekapcsolva). Kapcsolja be a terméket. Amikor a fény felvillan a mobil alkalmazás feldobja az üzenetet "Found the device to be added". Válassza ki a "Add" ikont (Úgy, ahogyan a bal oldali képen látható)
2. Amikor a "Avide" opció felugrik, kattintson a "Next" gombra.
3. Miután rákattintott a "Next"-re sikeresen párosította az eszközt az alkalmazással. Ezután használhatja azt (Jobb oldali kép).




Zene effektek



Hangulatvilágítás




Statikus szín effektek



További effektek

Thank you for choosing AVIDE product! Please read the following instructions carefully before use.





Prior to assembly, check the contents of the kit and its integrity. Do not use the product in case of damage! Switch off the power supply before installation! When assembling, make sure that the cables are connected correctly. Disassembly of the AC adapter and controller housing is prohibited and can be fatal! We do not guarantee the disassembled devices! We do not accept any liability for non-compliance with the rules of life and accident protection, or for possible damage resulting from incorrect installation or damage to the products.




Icon	Function	Function description
	Off button	Turns off the light source.
	Automatic color	Change colors automatically
	On button	Turns on the light source.
	Music mode 1	The light source flashes to the rhythm of the music
	Music mode 2	The light source flashes to the rhythm of the music
	Music mode 3	The light source flashes to the rhythm of the music
	Timer 1h	After 1 hour the light source will automatically switch off
	Timer 2h	After 2 hour the light source will automatically switch off
	Timer 3h	After 3 hour the light source will automatically switch off
	Speed setting	You can adjust the speed of the color change or flash

	Switching the lighting mode	You can switch between lighting modes
	Brightness adjustment	You can adjust the brightness of the light source
	Red light	The light from the source can be set to red
	Green light	The light from the source can be set to green
	Blue light	The light from the source can be set to blue
	Yellow light	The light from the source can be set to yellow
	Green light	The light from the source can be set to green
	Indigo light	The light from the source can be set to indigo
	Red light	The light from the source can be set to red
	Purple light	The light from the source can be set to purple
	Warm white light	The light from the source can be set to warm white


1. Download the TUYA software, then open the software (keep the mobile phone bluetooth turned on), power on the product, and when the light is turned on, the mobile APP will pop up "found the device to be added" and select "Add" (as shown in the left picture.)
2. When you see the option "Avide" is ticked, then click Next.
3. After pressing Next, it will pop up to complete and you can use it. (As shown on the right picture)




Music effect



Scene effect




Static color effect













Other effect

Vielen Dank, dass Sie sich für AVIDE entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.





Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau den Inhalt des Kits und dessen Integrität. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Schalten Sie die Stromversorgung vor dem Zusammenbau aus! Stellen Sie beim Zusammenbau sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Öffnen des Netzteils und des Controller-Gehäuses ist verboten und lebensgefährlich! Wir bieten keine Garantie für Produkte, dessen Gehäuse geöffnet wurde! Wir übernehmen keine Haftung für die Nichteinhaltung der Lebens- und Unfallschutzbestimmungen oder für mögliche Schäden, die durch fehlerhafte Installation oder Beschädigung der Produkte entstehen.



Symbol	Funktion	Funktionsbeschreibung
	Ausschalttaste	Schaltet die Lichtquelle aus
	Automatische Farbe	Wechselt automatisch die Farben
	Einschalttaste	Schaltet die Lichtquelle ein
	Musikmodus 1	Die Lichtquelle blinkt im Rhythmus der Musik
	Musikmodus 2	Die Lichtquelle blinkt im Rhythmus der Musik
	Musikmodus 3	Die Lichtquelle blinkt im Rhythmus der Musik
	Timer 1h	Nach 1 Stunde schaltet sich die Lichtquelle automatisch aus
	Timer 2h	Nach 2 Stunde schaltet sich die Lichtquelle automatisch aus
	Timer 3h	Nach 3 Stunde schaltet sich die Lichtquelle automatisch aus
	Einstellen der Geschwindigkeit	Sie können die Geschwindigkeit des Farbwechsels und des Blinkens einstellen

	Beleuchtungsmodus ändern	Umschalten zwischen den Beleuchtungsmodi
	Einstellen der Helligkeit	Sie können damit die Helligkeit der Lichtquelle einstellen
	Rotes Licht	Die Lichtquelle kann auf Rot eingestellt werden
	Grünes Licht	Die Lichtquelle kann auf Grün eingestellt werden
	Blaues Licht	Die Lichtquelle kann auf Blau eingestellt werden
	Gelbes Licht	Die Lichtquelle kann auf Gelb eingestellt werden
	Grünes Licht	Die Lichtquelle kann auf Grün eingestellt werden
	Indigo-Licht	Die Lichtquelle kann auf Indigo eingestellt werden
	Rotes Licht	Die Lichtquelle kann auf Rot eingestellt werden
	Violettes Licht	Die Lichtquelle kann auf Violett eingestellt werden
	Warmweißes Licht	Die Lichtquelle kann auf warmweiß eingestellt werden


1. Laden Sie die TUYA-App herunter und öffnen Sie sie (Lassen Sie das Bluetooth Ihres Telefons eingeschaltet). Schalten Sie das Produkt ein, und wenn das Licht aufleuchtet, erscheint in der mobilen App die Meldung "Das hinzuzufügende Gerät wurde gefunden". Wählen Sie das Symbol "Add" (Wie in der Abbildung links dargestellt)
2. Wenn die Option "Avide" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Next"
3. Nachdem Sie auf „Next“ geklickt haben, haben Sie Ihr Gerät erfolgreich mit der App verknüpft. Dann können Sie es verwenden (Bild auf der rechten Seite).




Musikeffekt



Szeneneffekt




Statischer Farbeffekt



Sonstiger Effekt





Multumim pentru ca ati ales produsul AVIDE! Inainte de utilizare va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare.

Inainte de montare verificati continutul si starea setului. In cazul in care acesta este accidentat, nu folositi produsul. Inainte de montare dezactivati sursa electrica. In timpul montarii, fiti atenti la conectarea corecta a conductei. Este strict interzisa si periculoasa demontarea adaptorului de retea si a casei controlorului! Nu oferim garantie pentru produsele demontate. Deasemenea, nu raspundem pentru nerespectarea regulilor stricte de previnire a accidentelor sau in cazul accidentarilor datorate montarii gresite. Asadar nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru produsele avariate din motivele mentionate mai sus.




Pictogramă	Funcția	Descrierea funcției			
	Buton de oprire	Dezactivează sursa de lumină		Schimbarea modului de iluminare	Puteți comuta între modulele de iluminare
	Culoare automată	Schimbă automat culorile			
	Buton de pornire	Activează sursa de lumină		Reglarea luminozității	Reglarea luminozității sursei de lumină
	Mod muzică 1	Sursa de lumină clipește pe ritmul muzicii		Lumină roșie	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe roșu
	Mod muzică 2	Sursa de lumină clipește pe ritmul muzicii		Lumină verde	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe verde
	Mod muzică 3	Sursa de lumină clipește pe ritmul muzicii		Lumină albastră	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe albastru
	Timer 1h	După 1 oră, sursa de lumină se va opri automat.		Lumină galbenă	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe galben
	Timer 3h	După 2 oră, sursa de lumină se va opri automat.		Lumină verde	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe verde
	Timer 3h	După 3 oră, sursa de lumină se va opri automat.		Lumină indigo	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe indigo
	Setarea vitezei	Puteți seta viteza cu care se schimbă sau clipește culorile		Lumină roșie	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe roșu
				Lumină violet	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe violet
				Lumină albă caldă	Lumina de la sursa de lumină poate fi setată pe alb cald


1. Descărcați software-ul TUYA, apoi deschideți software-ul (păstrați telefonul mobil bluetooth pornit), porniți produsul, iar când lumina este aprinsă, aplicația mobilă va apărea „a găsit dispozitivul care trebuie adăugat” și selectați „Add” (așa cum se arată în imaginea din stânga.)
2. Când apare opțiunea "Avide", faceți clic pe butonul "Next".
3. După ce ați făcut clic pe "Next", ați asociat cu succes dispozitivul cu aplicația. Apoi îl puteți utiliza (imaginea din dreapta)



Efect muzical



Efect de scenă



Efect de culoare static



Alt efect

Dėkojame, kad pasirinkote AVIDE! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.





Prieš surinkdami patikrinkite rinkinio turinį ir ar nėra pažeistų dalių. Jei pastebėsite pažeidimų, nenaudokite gaminio. Prieš montuodami išjunkite elektros maitinimo šaltinį. Surinkdami įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti. Išrinkti tinklo adapterį ir valdiklio korpusą draudžiama, pavojinga gyvybei! Išrinktiems įrenginiams garantija negalioja! Mes neatsakome už gyvybės apsaugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių nesilaikymą ar galimas traumas ir gaminio gedimus, atsiradusius dėl neteisingai montavimo.




Piktograma	Funkcija	Funkcijos aprašymas
	Išjungimo mygtukas	Išjungia šviesos šaltinį.
	Automatinė spalva	Automatiškai keiskite spalvas
	Ijungimo mygtukas	Ijungia šviesos šaltinį.
	Muzikos režimas 1	Šviesos šaltinis mirksi muzikos ritmu
	Muzikos režimas 2	Šviesos šaltinis mirksi muzikos ritmu
	Muzikos režimas 3	Šviesos šaltinis mirksi muzikos ritmu
	Laikmatis 1 valanda	Po 1 valandos šviesos šaltinis automatiškai išsijungs
	Laikmatis 2 valanda	Po 3 valandos šviesos šaltinis automatiškai išsijungs
	Laikmatis 3 valanda	Po 3 valandos šviesos šaltinis automatiškai išsijungs
	Greičio nustatymas	Galite reguliuoti spalvos pasikeitimo arba blykstės greitį

	Šviesos režimo perjungimas	Galite keisti apšvietimo režimus
	Ryškumo reguliavimas	Galite reguliuoti šviesos šaltinio ryškumą
	Raudona šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti raudonai
	Žalia šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti į žalią
	Mėlyna šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti į mėlyną
	Geltona šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti geltonai
	Žalia šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti į žalią
	Indigo šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti į indigo
	Raudona šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti raudonai
	Violetinė šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti į violetinę
	Šiltai balta šviesa	Šviesą iš šaltinio galima nustatyti šiltai baltai


1. Atsisiųskite TUYA programėlę ir atidarykite ją (palikite įjungtą telefono „Bluetooth“ ryšį). Įjunkite gaminį. Kai lemputė mirksi, mobiliojoje programėlėje pasirodo pranešimas „Rastas įrenginys, kurį reikia pridėti“. Pasirinkite piktogramą „Add“ (kaip parodyta kairiojoje pusėje esančiame paveikslėlyje)
2. Kai pasirodys parinktis „Avide“, spustelėkite „Toliau“
3. Spustelėję „Toliau“, sėkmingai susiejote įrenginį su programa. Dabar galite jį naudoti (kaip parodyta kairiojoje ir dešiniojoje pusėse esančiuose paveikslėliuose).




Muzikos efektas



Scenos efektas



Statinis spalvos efektas



Kitas poveikis

Obrigado por escolher a AVIDE! Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar.





Antes da montagem, verificar o conteúdo e a integridade do pacote. No caso de danos, não utilizar o produto. Antes da montagem, cortar a corrente. Durante a montagem prestar atenção à conexão correta dos cabos. É proibido e perigoso desmontar a casa do controlo e do adaptador. Um aparelho desmontado perde a garantia. Não assumimos a responsabilidade pelos danos do produto ou pelas lesões resultantes da montagem defeituosa e da violação das regras de segurança.




Ícone	Função	Descrição da função
	Botão para desligar	Desliga a fonte de luz
	Cor automática	Altera automaticamente as cores
	Botão para ligar	Liga a fonte de luz
	Modo de música 1	A fonte de luz brilha segundo o ritmo da música
	Modo de música 2	A fonte de luz brilha segundo o ritmo da música
	Modo de música 3	A fonte de luz brilha segundo o ritmo da música
	Temporizador 1h	A fonte de luz desliga automaticamente depois de 1 hora
	Temporizador 2h	A fonte de luz desliga automaticamente depois de 2 horas
	Temporizador 3h	A fonte de luz desliga automaticamente depois de 3 horas
	Configuração da velocidade	Podemos configurar a velocidade da alternância ou a intermitência das cores

	Alterar o modo de iluminação	Altera os modos de iluminação
	Configuração da intensidade de luz	Podemos configurar a intensidade de luz
	Luz vermelha	Podemos configurar a luz da fonte à vermelha
	Luz verde	Podemos configurar a luz da fonte à verde
	Luz azul	Podemos configurar a luz da fonte à azul
	Luz amarela	Podemos configurar a luz da fonte à amarela
	Luz verde	Podemos configurar a luz da fonte à verde
	Luz azul escura	Podemos configurar a luz da fonte à azul escura
	Luz vermelha	Podemos configurar a luz da fonte à vermelha
	Luz púrpura	Podemos configurar a luz da fonte à púrpura
	Luz branca quente	Podemos configurar a luz da fonte à branca quente


1. Descarregue e abra a aplicação TUYA. (Deixe ligado o Bluetooth do telefone.) Active o produto. Uma luz cintila e a aplicação móvel mostra a mensagem "Found the device to be added". Escolha o ícone "Add" (Como podem ver na imagem do lado esquerdo).
2. Quando aparece a opção "Avide", clique no botão "Next"
3. Depois de clicar no botão "Next", o produto está emparelhado com a aplicação. Já pode usar o produto. (Imagem do lado direito).



Efeito de música



Efeito de cena




Efeito de cor estática



Outro efeito

TDziękujemy za wybranie produktu AVIDE! Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.





Przed montażem należy sprawdzić zawartość zestawu oraz jego integralność. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń! Przed montażem wyłącz zasilanie! Podczas montażu upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Demontaż zasilacza i obudowy sterownika jest zabroniony i może grozić śmiercią! Nie udzielamy gwarancji w przypadku uszkodzeń powstałych po samodzielnym demontażu urządzenia! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji lub powstałe w wyniku tego uszkodzenia produktów.



Ikona	Funkcja	Opis funkcji
	Przycisk wyłączenia	Wyłącza źródło światła
	Automatyczny kolor	Automatycznie zmienia kolory
	Przycisk zasilania	Włącza źródło światła
	Tryb muzyki 1	Źródło światła miga w rytm muzyki
	Tryb muzyki 2	Źródło światła miga w rytm muzyki
	Tryb muzyki 3	Źródło światła miga w rytm muzyki
	Minutnik 1h	Po 1 godzinie źródło światła wyłącza się automatycznie
	Minutnik 2h	Po 2 godzinie źródło światła wyłącza się automatycznie
	Minutnik 3h	Po 3 godzinie źródło światła wyłącza się automatycznie
	Ustawienie prędkości	Możesz ustawić szybkość zmiany i migania kolorów

	Przełączanie trybu oświetlenia	Możesz przełączać się między trybami oświetlenia
	Regulacja jasności	Za jego pomocą możesz dostosować jasność źródła światła
	Czerwone światło	Światło źródła światła można ustawić na czerwony
	Zielone światło	Światło źródła światła można ustawić na zielony
	Niebieskie światło	Światło źródła światła można ustawić na niebieski
	Żółte światło	Światło źródła światła można ustawić na żółty;
	Zielone światło	Światło źródła światła można ustawić na zielony
	Indygo światło	Światło źródła światła można ustawić na kolor indygo
	Czerwone światło	Światło źródła światła można ustawić na czerwony
	Fioletowe światło	Światło źródła światła można ustawić na fioletowy
	Ciepłe białe światło	Światło źródła światła można ustawić na ciepłą biel


1. Pobierz aplikację TUYA i otwórz ją. (Pozostaw włączony Bluetooth w telefonie). Włącz produkt. Gdy lampka miga, aplikacja mobilna wyświetla wiadomość "Found the device to be added". Wybierz ikonę "Add" (Jak pokazano na zdjęciu po lewej stronie).
2. Gdy pojawi się opcja "Avide", kliknij "Next"
3. Po kliknięciu "Next" pomyślnie sparujesz swoje urządzenie z aplikacją. Potem możesz z niego korzystać (Obraz po prawej stronie).



Efekt muzyczny



Efekt sceny



Statyczny efekt kolorystyczny



Inny efekt





Hvala Vam što ste odabrali AVIDE proizvod! Molimo s pozornošću pročitajte sljedeće upute prije upotrebe.

Prije montaže provjerite sadržaj kompleta i njegovu cjelovitost. Ne koristite proizvod ako je oštećen! Prije ugradnje isključite napajanje! Prilikom sastavljanja provjerite jesu li kabeli ispravno spojeni. Rastavljanje mrežnog adaptera i kućišta upravljača je zabranjeno i može biti opasno po život! Ne jamčimo za rastavljane uređaje! Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za nepoštivanje pravila o zaštiti života i zaštiti od nezgoda, odnosno, za moguću štetu koja je posljedica nepravilne ugradnje ili oštećenja proizvoda.




Ikonica	Funkcija	Opis funkcije	Ikonica	Funkcija	Opis funkcije
	Gumb za isključivanje	Isključuje izvor svjetla		Mijenjanje načina osvjetljenja	Možemo birati način osvjetljenja
	Automatska boja	Automatski mijenja boju		Postavljanje jačine svjetla	Možemo postaviti jačinu svjetlosnog izvora
	Gumb za uključivanje	Uključuje izvor svjetla		Crveno svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na crveno
	Glazbeni način rada 1	Izvor svjetla treperi u ritmu glazbe		Zeleno svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na zeleno
	Glazbeni način rada 2	Izvor svjetla treperi u ritmu glazbe		Plavo svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na plavo
	Glazbeni način rada 3	Izvor svjetla treperi u ritmu glazbe		Žuto svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na žuto
	Programator 1 sat	Nakon 1 sata, izvor svjetla se automatski isključuje		Zeleno svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na zeleno
	Programator 2 sat	Nakon 2 sata, izvor svjetla se automatski isključuje		Svjetlo boje indiga	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na boju indiga
	Programator 3 sat	Nakon 3 sata, izvor svjetla se automatski isključuje		Crveno svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na crveno
	Postavljanje brzine	Možete postaviti brzinu mijenjanja i treptanja boja		Ljubičasto svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na ljubičasto
				Toplo bijelo svjetlo	Jačina izvora svjetlosti može se postaviti na toplo bijelo svjetlo


1. Preuzmite aplikaciju TUYA i otvorite je. (Ostavite Bluetooth na telefonu uključen). Uključite proizvod. Kada lampica treperi, mobilna aplikacija prikazuje poruku „Found the device to be added“ ("Pronađen je uređaj za dodavanje"). Odaberite ikonicu "Add" ("Za dodavanje") (kako je prikazano na slici lijevo)
2. Kada se pojavi opcija "Avide", kliknite "Next (Dalje)"
3. Nakon što kliknete "Next" („Dalje“), uspješno ste uparili Vaš uređaj s aplikacijom. Nakon toga možete koristiti uređaj (slika desno).



Glazbeni efekt



Efekt scene



Statički efekt boje



Ostali efekti

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produkt Avide. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.





Pred zostavením skontrolujte obsah súpravy a jej neporušenosť. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený! Výrobok má tlačidlo zapnutia/vypnutia. Nemanipulujte s krytom výrobku! Za otvorené zariadenia neručíme! Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie pravidiel ochrany života a prevencie úrazov ani za poškodenie výrobkov v dôsledku nesprávnej inštalácie.




Ikona	Funkcia	Popis funkcie
	Tlačidlo vypnutia	Vypne zdroj svetla.
	Automatická farba	Automaticky mení farby
	Tlačidlo zapnuté	Zapne zdroj svetla.
	Hudobný režim 1	Svetelný zdroj bliká v rytme hudby
	Hudobný režim 3	Svetelný zdroj bliká v rytme hudby
	Hudobný režim 3	Svetelný zdroj bliká v rytme hudby
	Časovač 1 hodina	Po 1 hodine sa zdroj svetla automaticky vypne
	Časovač 2 hodina	Po 2 hodine sa zdroj svetla automaticky vypne
	Časovač 3 hodina	Po 3 hodine sa zdroj svetla automaticky vypne
	Nastavenie rýchlosti	Môžete nastaviť rýchlosť zmeny farby alebo blikania

	Prepínanie režimu osvetlenia	Môžete prepínať medzi režimami osvetlenia
	Nastavenie jasú	Môžete nastaviť jas svetelného zdroja
	Červené svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na červenú
	Zelené svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na zelenú
	Modré svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na modrú
	Žlté svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na žltú
	Zelené svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na zelenú
	Indigo svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na indigo
	Červené svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na červenú
	Fialové svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na fialovú
	Teplé biele svetlo	Svetlo zo zdroja je možné nastaviť na teplú bielu


1. Stiahnite si softvér TUYA, potom otvorte softvér (nechajte mobilný telefón so zapnutou funkciou bluetooth), zapnite výrobok a keď sa rozsvieti svetlo, v mobilnej aplikácii sa zobrazí hlásenie „found the device to be added“ (našlo sa zariadenie, ktoré sa má pridať) a vyberte možnosť „Add“ (pridať) (Ako je znázornené na ľavom obrázku vľavo).
2. Keď uvidíte, že je začiarknutá možnosť „Avide“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
3. Po stlačení tlačidla Next (Ďalej) sa zobrazí okno na dokončenie a môžete začať zariadenie používať. (Ako je znázornené na ľavom a pravom obrázku)




Hudobný efekt



Efekt scény



Statický farebný efekt



Iný efekt

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Avide! Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny.





Před sestavením zkontrolujte obsah soupravy a její neporušenost. Všimněte-li si jakýkoliv poškození, výrobek nepoužívejte! Výrobek je vybaven tlačítkem zapnutí / vypnutí. Je zakázáno demontovat kryt výrobku! Na manipulovaný výrobek se záruka nevztahuje. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nedodržení pravidel ochrany života a úrazu, ani za škody vzniklé nesprávnou instalací nebo poškozením výrobků.




Ikona	Funkce	Popis funkce
	Vypínač	Vypne světelný zdroj
	Automatická barva	Automaticky mění barvy
	Zapínač	Zapne světelný zdroj
	Hudební režim 1	Světelný zdroj bliká v rytmu hudby
	Hudební režim 2	Světelný zdroj bliká v rytmu hudby
	Hudební režim 3	Světelný zdroj bliká v rytmu hudby
	Časovač 1h	Po 1 hodině se světelný zdroj automaticky vypne
	Časovač 2h	Po 2 hodině se světelný zdroj automaticky vypne
	Časovač 3h	Po 3 hodině se světelný zdroj automaticky vypne
	Nastavení rychlosti	Můžete nastavit rychlost změny barev a blikání

	Přepínání režimu osvětlení	Můžete přepínat mezi režimy osvětlení
	Nastavení jasu	Můžete s ním regulovat jas světelného zdroje
	Červené světlo	Nastaví jas světelného zdroje na červenou
	Zelené světlo	Nastaví jas světelného zdroje na zelenou
	Modré světlo	Nastaví jas světelného zdroje na modrou
	Žluté světlo	Nastaví jas světelného zdroje na žlutou
	Zelené světlo	Nastaví jas světelného zdroje na zelenou
	Indigo světlo	Nastaví jas světelného zdroje na indigo
	Červené světlo	Nastaví jas světelného zdroje na červenou
	Fialové světlo	Nastaví jas světelného zdroje na fialovou
	Teplé bílé světlo	Nastaví jas světelného zdroje na teplé bílou


1. Stáhněte si aplikaci TUYA, poté ji otevřete (nechte bluetooth mobilního telefonu zapnutý), zapněte produkt a po rozsvícení světla se objeví zpráva "Found the device to be added". Vyberte ikon "Add" (jak je znázorněno na obrázku vlevo)
2. Když uvidíte, že je zaškrtnutá možnost „Avide“, klepněte na tlačítko "Next".
3. Po stisknutí tlačítka "Next" se zobrazí okno že jste úspěšně spárovali své zařízení a můžete jej použít. (obrázek vpravo)



Hudební efekt



Efekt scény



Statický barevný efekt



Jiný efekt

Hvala Vam što ste izabrali Avide proizvod! Molimo, da pre upotrebe pažljivo pročitate sledeća uputstva.





Pre montaže, proverite sadržaj kompleta i da nije slučajno oštećen. Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja! Proizvod ima dugme za uključivanje/isključivanje. Zabranjeno je da rastavite kućište proizvoda! Ne garantujemo za rastavljane uređaje! Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za nepoštovanje pravila o zaštiti života i zaštite od nesreća, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepravilne montaže ili oštećenja proizvoda.



Ikonica	Funkcija	Opis funkcije
	Dugme za isključivanje	Isključuje izvor svetla
	Automatska boja	Automatski menja boje
	Dugme za uključivanje	Uključuje izvor svetla
	Muzički režim rada 1	Izvor svetla treperi u ritmu muzike
	Muzički režim rada 2	Izvor svetla treperi u ritmu muzike
	Muzički režim rada 3	Izvor svetla treperi u ritmu muzike
	Programator 1 čas	Posle 1 časa, izvor svetla se automatski isključuje
	Programator 2 čas	Posle 2 časa, izvor svetla se automatski isključuje
	Programator 3 čas	Posle 3 časa, izvor svetla se automatski isključuje
	Podešavanje brzine	Možete da podesite brzinu menjanja i treperenja boja

	Menjanje načina osvetljenja	Možemo da biramo način osvetljenja
	Podešavanje jačine svetla	Možemo da podesimo jačinu izvora svetlosti
	Crveno svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na crveno
	Zeleno svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na zeleno
	Plavo svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na plavo
	Žuto svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na žuto
	Zeleno svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na zeleno
	Svetlo boje indiga	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na boju indiga
	Crveno svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na crveno
	Ljubičasto svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na ljubičasto
	Toplo belo svetlo	Jačina izvora svetlosti može da se podesi na toplo belo svetlo


1. Preuzmite aplikaciju „TUYA“ i otvorite je. (Ostavite uključen „Bluetooth“ na telefonu). Uključite proizvod. Kada lampica treperi, mobilna aplikacija iskače s porukom „Found the device to be added“ („Pronađen je uređaj za dodavanje“). Izaberite ikonicu „Add“ („Za dodavanje“) (kao što je prikazano na slici s leve strane)
2. Kada se pojavi opcija „Avide“, kliknite na „Next“ („Dalje“)
3. Nakon što ste kliknuli na „Next“, („Dalje“) uspešno ste uparili Vaš uređaj s aplikacijom. Posle toga možete da koristite uređaj (slika desno).



Muzički efekat



Efekat scene




Efekat statične boje



Drugi efekat





Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Avide. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Πριν από τη συναρμολόγηση, ελέγξτε το περιεχόμενο του σετ και την ακεραιότητά του. Αν διαπιστώσετε ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το προϊόν διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Απαγορεύεται το άνοιγμα του κελύφους του προϊόντος. Για ανοιγμένες συσκευές δεν παρέχουμε εγγύηση. Ουδμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν τραυματισμούς σε πρόσωπα ή ζημιές στο προϊόν που οφείλονται σε μη τήρηση των κανόνων προστασίας της ζωής και πρόληψης ατυχημάτων ή σε εσφαλμένη επέμβαση στη συσκευή, αντιστοίχως.




Εικόνα	Λειτουργία	Περιγραφή λειτουργίας	Εικόνα	Λειτουργία	Μπορείτε να κάνετε
	Κουμπί απενεργοποίησης	Απενεργοποιεί την πηγή φωτός.		Εναλλαγή του λειτουργία φωτισμού	Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λειτουργίες φωτισμού
	Αυτόματο χρώμα	Αλλάζει χρώματα αυτόματα		Λάμψη προσαρμογή	Μπορείτε να προσαρμόσετε το φωτεινότητα των φωτεινή πηγή
	Κουμπί ενεργοποίησης	Ανάβει την πηγή φωτός.		κόκκινο φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε κόκκινο
	Μουσική λειτουργία 1	Η πηγή φωτός αναβοσβήνει στο ρυθμό της μουσικής		Πράσινο φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε πράσινο
	Μουσική λειτουργία 2	Η πηγή φωτός αναβοσβήνει στο ρυθμό της μουσικής		Μπλε φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε μπλε
	Μουσική λειτουργία 3	Η πηγή φωτός αναβοσβήνει στο ρυθμό της μουσικής		Κίτρινο φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε κίτρινο
	Μετρών την ώραν 1h	Μετά από 1 ώρα το φως πηγή θα αυτόματα σβήνων		Πράσινο φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε πράσινο
	Μετρών την ώραν 2h	Μετά από 2 ώρα το φως πηγή θα αυτόματα σβήνων		Φως indigo	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε indigo
	Μετρών την ώραν 3h	Μετά από 3 ώρα το φως πηγή θα αυτόματα σβήνων		κόκκινο φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε κόκκινο
	Ταχύτητα σύνθεση	Μπορείτε να προσαρμόσετε το ταχύτητα του χρώματος αλλαγή ή φλας		Μωβ φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε μωβ
				Θερμό λευκό φως	Το φως από την πηγή μπορεί να ρυθμιστεί σε ζεστό λευκό


1. Κατεβάστε το λογισμικό TUYA, και στη συνέχεια ανοίξτε το λογισμικό (κρατήστε το bluetooth της συσκευής ενεργοποιημένο). Ενεργοποιήστε το προϊόν και μόλις ανάψει η φωτεινή ένδειξη, στην συσκευή APP θα εμφανιστεί το μήνυμα "βρέθηκε η συσκευή που πρέπει να προστεθεί" (found the device to be added) και επιλέξετε "να προστεθεί" (Add) (όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα στα αριστερά).
2. Μόλις εμφανιστεί η επιλογή "Avide", κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο"
3. Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή "Επόμενο", έχετε αντιστοιχίσει επιτυχώς τη συσκευή σας με την εφαρμογή. Στη συνέχεια μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε (εικόνα στα δεξιά).




Μουσικό εφέ



Εφέ σκηνής



Στατικό χρωματικό εφέ



Άλλο αποτέλεσμα



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.



Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammlung für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.



Įrenginį, kurio gyvavimo laikas pasibaigė, tvarkykite atskirai, neišmeskite su buitiniėmis atliekomis, nes jame gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų. Panaudotą ar į atliekas nurašytą įrenginį galima nemokamai perduoti prekybos vietoje arba bet kuriam platintojui, jei tos atliekos pagal pobūdį ir funkcijas yra tokios pačios, kaip platintojų parduodami gaminiai. Elektroninės įrangos atliekas galite perduoti elektronikos atliekų priėmimo vietoje. Tuo jūs saugosite aplinką, kitų žmonių ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, susisieki su vietine institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą.



O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.



Opremu, koja postane otpadom, sakupljajte i odlažite odvojeno, jer može sadržavati dijelove koji su opasni za okoliš ili po ljudsko zdravlje! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na mjestu prodaje ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po svojoj prirodi i funkciji identična. Elektronički otpad također možete odložiti na sabirnom mjestu. Čineći to, štitite okoliš, svoje bližnje i vlastito zdravlje. Ako imate pitanja, obratite se mjesnoj udrugi za zbrinjavanje otpada.



O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.



Opremu, koja postane otpadom, sakupljajte i odlažite odvojeno, jer može sadržavati dijelove koji su opasni za okoliš ili po ljudsko zdravlje! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na mjestu prodaje ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po svojoj prirodi i funkciji identična. Elektronički otpad također možete odložiti na sabirnom mjestu. Čineći to, štitite okoliš, svoje bližnje i vlastito zdravlje. Ako imate pitanja, obratite se mjesnoj udrugi za zbrinjavanje otpada.